지맥스정보통신(주)

G·MAX

발신자 전화기 CS3

사용자 매뉴얼



【주요기능】

- 핸즈프리(스피커폰)기능
- 수신자번호 50개 검색 기능
- 발신자번호 20개 검색 기능
- 링 소리 선택 기능(16가지)
- 링 소리 크기 조절(4단계)
- Flash Time 조절 기능
- 전환/보류/재다이얼 기능
- 알람 기능
- 불법 사용/도청 방지 기능
- LCD 밝기 조절 기능

지맥스 전화기 구입을 감사 드립니다.
본 전화기는 소비자 위주의 디자인 중심으로 개발을 하였습니다.
본 전화기를 최대한 효율적으로 이용하기 위하여는 전화기 사용자 매뉴얼의 사용법을 사용 전 완전히
숙지하신 후 이용하시기 바랍니다.

【설정 프로그램 방법】

SET 1	날자와 시간 설정
SET 2	링종류,링크기 조절
SET 3	알람설정
SET 4	Off Ring 시간 설정
SET 5	Flash, Tone /Pulse,불법사용방지설정
SET 6	CID 지역번호 설정,국선자동점유설정
SET 7	LCD 밝기 설정
SET 8	IP 코드설정(현재 거의 사용치 않음)

SET 1-1: 년,월,일 설정

1. 수화기를 전화기에 올려 놓은 상태에서
2. 전환/SET 버튼을 누르면 SET 12345678 화면에 표시
3. 다이얼 11을 누르고 년 월 일 맞춘다.
4. 다시 전환/ SET를 누르고 SPK버튼을 한번 누르면 세팅 완료

SET 1-2 : 시간,분 설정

1. 수화기를 전화기에 올려 놓은 상태에서
2. 전환/SET 버튼을 누르면 SET 12345678 화면에 표시
3. 다이얼 12 누르고 시간,분을 맞춘다.
4. 다시 전환/ SET를 누르고 SPK버튼을 한번 누르면 세팅 완료

SET 2-1 : 링 종류(16종류) 설정

1. 수화기를 전화기에 올려 놓은 상태에서
2. 전환/SET 버튼을 누르면 SET 12345678 화면에 나온다
3. 여기서 다이얼 21 누르고 ▲/▼(UP/DOWN)으로 선택한다.
4. 다시 전환/ SET를 누르고 SPK버튼을 한번 누르면 세팅 완료

SET 2-2: VIP 링 설정

(이 전화기에서는 사용하지 않는 기능임)

SET 2-3: 링 보륨 설정

1. 수화기를 전화기에 올려 놓은 상태에서
2. 전환/SET 버튼을 누르면 SET 12345678 화면에 표시
3. 여기서 다이얼 23 누르고 ▲/▼으로 선택한다.(4단계)
4. 다시 전환/ SET를 누르고 SPK버튼을 한번 누르면 세팅 완료

SET 3-1: 알람 설정(1회만 울림)

1. 수화기를 전화기에 올려 놓은 상태에서

2. 전환/SET 버튼을 누르면 SET 12345678 화면에 표시
3. 여기서 다이얼 31 누르고 ▲/▼으로 알람 시간을 입력
4. 다시 전환/ SET를 누르고 SPK버튼을 한번 누르면 세팅 완료

SET 3-2: 알람 설정(매일 반복)

1. 수화기를 전화기에 올려 놓은 상태에서
2. 전환/SET 버튼을 누르면 SET 12345678 화면에 표시
3. 여기서 다이얼 32 누르고 ▲/▼으로 알람 시간을 입력
4. 다시 전환/ SET를 누르고 SPK버튼을 한번 누르면 세팅 완료

SET 3-3: 알람 설정(매일 반복)

1. 수화기를 전화기에 올려 놓은 상태에서
2. 전환/SET 버튼을 누르면 SET 12345678 화면에 나온다
3. 여기서 다이얼 33 누르고 ▲/▼으로 알람 시간을 입력
4. 다시 전환/ SET를 누르고 SPK버튼을 한번 누르면 세팅 완료

SET 4: OFF Ring 기능 설정

1. 수화기를 전화기에 올려 놓은 상태에서
2. 전환/SET 버튼을 누르면 SET 12345678 화면에 표시
3. 여기서 다이얼 4 누르고 OO - OO에 시간,분을 입력
   만일 1시간10분 동안 전화벨이 울리지 않게 하려면 01-10.으로 입력
4. 다시 전환/ SET를 누르고 SPK버튼을 한번 누르면 세팅 완료

SET 5-1: 후레쉬 시간 설정(기본:600mS)

1. 수화기를 전화기에 올려 놓은 상태에서
2. 전환/SET 버튼을 누르면 SET 12345678 화면에 나온다
3. 여기서 다이얼 51 누르고 ▲/▼으로 선택한다.
4. 다시 전환/ SET를 누르고 SPK버튼을 한번 누르면 세팅 완료

SET 5-2: TONE /PULSE 설정

1. 수화기를 전화기에 올려 놓은 상태에서
2. 전환/SET 버튼을 누르면 SET 12345678 화면에 나온다
3. 여기서 다이얼 52 누르고 TONE/PULSE 선택한다.
4. 다시 전환/ SET를 누르고 SPK버튼을 한번 누르면 세팅 완료

SET 5-3: 불법사용/도청방지(DEFEND) 설정

1. 수화기를 전화기에 올려 놓은 상태에서
2. 전환/SET 버튼을 누르면 SET 12345678 화면에 나온다
3. 여기서 다이얼 53 누르고 ▲/▼으로 선택한다.
4. 다시 전환/ SET를 누르고 SPK버튼을 한번 누르면 세팅 완료

*브리지하여 불법으로 사용하는 것을 방지하는 기능임.
불법 브리지 한 전화기에서 전화를 하면 전화 발신번호가
원 전화기 LCD에 전화번호가 뜨고 송수화기를 들었다가 놓으면
경고음이 나서 통화 못함.

SET 6-1:자기 지역 번호 없애는 기능 설정

1. 수화기를 전화기에 올려 놓은 상태에서
2. 전환/SET 버튼을 누르면 SET 12345678 화면에 나온다
3. 여기서 다이얼 61 누르고 CID 지역번호를 입력한다.(예 서울:02, 경기:031)
4. 다시 전환/ SET를 누르고 SPK버튼을 한번 누르면 세팅 완료

*여기에서 02를 입력하면 서울에서 걸려온 발신자번호는 02가 없이 표시.

SET 6-2:국선 자동 점유 설정(교환기에서 사용)

1. 수화기를 전화기에 올려 놓은 상태에서
2. 전환/SET 버튼을 누르면 SET 12345678 화면에 나온다
3. 여기서 다이얼 62 누르고 국선점유 PBX코드(한국9번) 입력한다.
4. 다시 전환/ SET를 누르고 SPK버튼을 한번 누르면 세팅 완료

*송수화기를 들고 별도 9번을 누르지 않고서도 외부로 전화가능

SET 7:LCD 밝기 설정

1. 수화기를 전화기에 올려 놓은 상태에서
2. 전환/SET 버튼을 누르면 SET 12345678 화면에 나온다
3. 여기서 다이얼 7 누르고 ▲/▼으로 선택한다.(5단계)
4. 다시 전환/ SET를 누르고 SPK버튼을 한번 누르면 세팅 완료

SET 8: 현재 사용하지 않는 기능임

【사용상 주의점】

1.밧테리는 별매이므로 구입후 사용하십시요.
2.습기가 많은 곳에 두지 마세요.
3.소리가 나지 않을 경우 핸드셑과 전화기 선이 연결되어
있는지 확인바랍니다.
4.잡음이 들리면 컨넥터에 습기와 먼지를 확인바랍니다

【전화기 사용방법】

전화 받기

1. 전화가 오면 송수화기를 들고 통화하면 된다
   스피커폰을 누르고 핸즈프리 통화를 할 수도 있다.

전화 걸기

1.송수화기를 이용하여 전화 걸기

1)송수화기(핸드셋)을 든다.(키폰의 경우 9번 누름)

2)다이얼 톤 음을 듣고, 원하는 전화번호를 누른다.

3)통화를 끝낸 후, 송수화기(핸드셋)을 내려 놓는다.

2.스피커폰 기능을 이용하여 전화 걸기

1)스피커폰 버튼을 누른 뒤(키폰의 경우 9번 누름)

2)다이얼 톤 음을 들은 다음, 원하는 전화번호를 누른다.

3)전화가 연결된 뒤, 통화하고 SPK를 누른다.

재다이얼 기능

마지막 전화한 벚로 재다이얼이 가능.

단, 교환기나 키폰의 경우 내선번호만 재다이얼 가능.

*** 외부 전화 재다이얼시**

-지맥스 키폰의 경우 (# + 82)를 누르면 재다이얼 가능.

전환 기능

전화를 받았거나 건 전화일 경우에 회사내 다른 자리로 전환코자
할 경우 전환버튼을 누르고 다른 자리 내선번호를 누르면 전환된다.
이때 전환 중에 상대방은 보류음을 듣게 된다.

보류 기능

통화중에 보류버튼을 누르면 보류가 되고 다시 누르면 통화할 수 있다.
보류중에는 멜로디음이 송출된다.

발신/수신 전화번호 확인 방법

수신번호의 경우 IN/OUT 버튼을 누르고 ▲/▼ 버튼을 스크롤하면
수신되었던 번호를 확인할 수 있다. (최고50개 저장)
발신번호의 경우 OUT를 누르고 ▲/▼ 버튼을 스크롤하면
발신 번호를 확인할 수 있다. (최고 20개 저장)

발신/수신 전화번호 지우는 방법

발신/수신번호를 확인후 지움버튼을 누르면 확인한 번호가 지워진다.
이때 모두 지우고 싶다면 지움 버튼을 3초간 길게 누르면 된다.

제품보증서

보증기간
1년

제품명	CID전화기	모 델 명	CS3
구입일		시리얼번호	
구입처		판매금액	

▣ 보증내용

1. **무료 서비스** : 보증기간 내에 정상적으로 사용하신 상태에서
   고장이 발생한 경우에는 무료로 서비스를 받을 수 있습니다.
2. **유상 서비스** :
   - 천재지변 또는 전원 이상으로 인한 고장
   - 무상수리 기간이라도 사용자의 취급 부주의로 발생한 고장.
   - 무상수리 기간이 지났을 때
   - 부당한 수리 또는 내부를 변경하여 손상시킨 고장

▣ 소비자 상담실 :

031-741-6200(대표전화)

경기도 성남시 중원구 상대원1동 133-1 금강하이테크밸리 5층

지맥스정보통신(주)