● CS 5 초기화

프로그램 → # → 0 → 프로그램

위와 같이 하면 모든 프로그램이 초기화 됩니다.

프로그램 간편 메뉴

프로그램 + 1 ·····시간조정

프로그램 + 2 ····· LCD 밝기조절

프로그램 + 3 ·····자기 지역번호 입력

프로그램 + 5 ·····플래시 타임

프로그램 + 6 ····· 국선점유 코드

프로그램 + 8 ····· TONE / PULSE

프로그램 + 당겨 받기 ·· 당겨 받기코드

프로그램 + # +0+ 프로그램 ····· 초기화

"경기유망중소기업",
"기술혁신(INNOBIZ)기업",
"벤처인증기업","ISO 9001 인증기업"인

"맥스텔키폰"에서 만든제품입니다.

제품 보증서

제 품 명		모 델 명	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	
무료수리기간	1 년	부품보유기간	제품 단종 일로부터 5 년

저희 맥스텔키폰㈜의 제품을 구입하여 주셔서 감사 드립니다. 본 제품은 철저한 품질관리와 정밀검사에 합격한 우량품입니다.

- **무료서비스**

제품의 결함이나 고장이 발생했을 경우에는 판매점 ,대리점 및 본사에서 정성껏 수리하여 드립니다. 무료서비스는 구입 일로부터 1 년간 받으실 수 있습니다.

- **유료서비스**

구입 일로 부터 1 년 이내라도 다음과 같은 경우는 유료서비스 이므로 아래 사항을 잘 읽어 보신 후 서비스를 신청하여 주시기 바랍니다.

1. 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)으로 인한 고장.
2. 충격전압을 보호할 수 없는 불안전한 전원에서 사용한 경우.
3. 사용자의 취급부주의로 발생한 고장.
4. 부당한 수리 또는 내부를 변경하여 손상시킨 고장.
5. 제품내에 이물질(커피, 우유, 음료수, 장난감 등)이 혼입되어 고장이 발생한 부분.
6. 국선/내선 추가 사용 요구 시.
7. 이전 등으로 재설치 요청 시.
8. 설치 및 세팅 완료 후 내부 사정으로 인한 프로그램 변경 시.
9. 구입시 구매자 설치 조건으로 판매된 제품의 설치 시.
10. 소모성 부품의 수명이 다한 경우.(밧데리 등)
11. 기타 다른 기기 부착, 네트워크 및 타사 프로그램 지원 시.

- **본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제품 단종일로부터 5 년입니다.**
- **소비자 상담실 : (031) 741~6200(대)**

맥스텔키폰㈜

G★MAX®

CS 5 for CID

CS 5 는 교환기(PBX)/키폰시스템 전용 폰으로 개발된 제품입니다. 어떠한 시스템에도 프로그램이 가능하도록 설계 되었습니다.

교환기/키폰 전용폰의 기본 사용 방법

● 발신자(CID) 확인 방법 및 원터치다이얼

IN 버튼을 누르고 ▽또는 △을 눌러 걸려 왔던 전화 중 자기가 찾고자 하는 번호를 검색합니다.
원하는 번호가 나오면 재다이얼 버튼을 눌러 원 터치 다이얼로 전화를 겁니다. (저장 용량 : 20 개)

● 걸었던 전화 확인 방법 및 원터치다이얼

OUT 버튼을 누르고 ▽ 또는 △ 버튼을 눌러 걸었던 전화 중 자기가 찾고자 하는 번호를 검색합니다.
원하는 번호가 나오면 재다이얼 버튼을 눌러 원 터치 다이얼로 전화를 겁니다. (저장용량 : 12 개)

● 메모리 삭제방법 (발신자 및 걸었던 전화)

번호 검색 후 지움/보류 버튼을 한번 누르면 지금 검색한 번호가 지워지며, 연속하여 누르면 연속해서 지워집니다. 한번에 모두 지우려면 검색 도중 지움/보류 버튼을 3 초간 길게 누릅니다.

● 통화 전환 방법

통화 중에 반드시 전환 버튼을 누른 다음 내선 번호를 누르고 송수화기를 내려 놓습니다.

● 통화 개인 보류 방법

통화 전환이 아닌 잠시 보류 후 다시 전화를 받고자 할 경우 지움/보류버튼을 누르면 개인 보류가 되고 지움/보류버튼을 다시 누르면 보류가 취소되어 다시 통화가 연결 됩니다.

● 당겨 받기 방법

송수화기를 들고 [당겨 받기] 버튼을 눌러 대리 응답

● 스피커폰 기능

[스피커] 버튼을 누른 후 전화를 사용하면 스피커폰 기능을 사용할 수 있습니다.(핸즈프리 기능 없음)

CS 5 교환기/키폰 전용폰의 초기 세팅

1. [프로그램] 버튼을 3초 이상 누르면 초기 화면이 깜박거리며 프로그램이 시작됩니다.
2. 프로그램 시작 후 [프로그램] 버튼을 누르면 시간 셋팅부터 다음 메뉴로 이동하는데, 이때 원하는 곳에서 멈추면 됩니다.
3. 원하는 값을 ▽ 또는 △숫자를 입력 후 [프로그램] 버튼을 눌러 저장합니다.
4. [스피커] 버튼을 누르면 프로그램이 종료됩니다.
5. 프로그램을 장시간 하지 않으면 자동 해제 됩니다.
6. 프로그램 중 잘못 입력 시 [지움/보류] 버튼을 누릅니다.

● 시간조정 (1 단계) [프로그램 + 1]

```
SET TIME      1 M  1 D  10:10  W 3
                2008
```

프로그램에 진입 후 ▽ 또는 △ 버튼을 눌러 시간을 조정합니다. 깜박거리는 곳이 조정 가능한 곳입니다. 조정 후에 [프로그램] 버튼을 눌러 다음 단계로 이동하거나 [스피커] 버튼을 눌러 종료합니다.

● LCD 밝기 조정 (2 단계) [프로그램 + 2]

```
SET LCD       11 M  9 D  10:41  W 3
 2  LCd  - 3
```

프로그램 선택 후에 ▽또는△ 버튼을 눌러 밝기를 0 단계~3 단계 중에 선택합니다.

[프로그램] = 저장 후 다음단계로 이동(초기치 : 3 단계)

● 자기 지역 번호 입력 (3 단계) [프로그램 + 3]

```
SET           11 M  9 D  10:41  W 3
 3  LOCAL  - 031
```

발신자가 표시 시 지역 번호가 뜨지 않기 위해 필요.

예) 프로그램 전 : "0317416200 번호가 저장
프로그램 후 : 7416200 번호가 저장

[프로그램] = 저장 후 다음단계로 이동

● 플래시(전환) 타임 (5 단계) [프로그램 + 5]

```
SET           11 M  9 D  10:41  W 3
 5  FLASH  -  036
```

만일 [전환] 버튼을 눌러 전환이 안되면 교환기의 플래시 타임에 맞추어 조정하시면 됩니다.

단 위 : 10ms * (005~090)
초기치 : 036*10ms=360ms (플래쉬타임)

주의사항 : 이 전화는 후크스위치로는 [전환] 이 안됨.

[프로그램] = 저장 후 다음단계로 이동

● 국선 코드 입력 (6 단계) [프로그램 + 6]

```
SET           11 M  9 D  10:41  W 3
 6  Code 1  -  9
```

✧ Code1 : 교환기 환경에서 사용하는 국선점유 코드입니다. Code 2 로 가려면 ▽ 또는 △ 버튼을 누릅니다.

✧ Code 2 : 교환기마다 9 번 이외에 국선을 점유하는 코드가 더 있기 때문에 그것을 입력할 때 사용.

✧ 초기치 Code 1 : 9 Code 2 : #4**

※ 주의하실 사항 : 국선에 직접연결 후 사용 시 삭제
지움 방법 : 입력 시 숫자 대신 [지움]을 누름.

[프로그램] = 저장 후 다음단계로 이동

● PULSE / TONE (8 단계) [프로그램 + 8]

```
SET  ALARM    11 M  9 D  10:41  W 3
 8  PULSE  -  0
```

1 : 펄스방식 0. 톤 방식

초기치 : 0 (톤 방식)

[프로그램] = 저장 후 다음단계로 이동

자주 사용하는 기능

● 볼륨 조정

✧ **스피커 볼륨 조정**

[스피커] →▽ 또는 △ ***초기치 :** 3 단계

볼륨 조절 단계 : 4 단계 (0 단계 ~ 3 단계)

✧ **핸드 셋 볼륨 조정**

송수화기를 들고 → 또는

볼륨 조절 단계 : 4 단계 (0 단계 ~ 3 단계)

***초기치 :** 2 단계

✧ **링 신호 볼륨 조정** (송수화기를 내려놓은 상태)

▽ 또는 △→ LCD 좌측 상단에 표시

볼륨 조절 단계 : 3 단계 (0 단계 ~ 2 단계)

초기치 : 2 단계

[프로그램] = 저장

● 당겨 받기 코드 입력

```
SET           11 M  9 D  10:41  W 3
 PICUP  - *0
```

[프로그램] → [당겨 받기] 를 누르면 위의 화면이 나오는데, 여기에 당겨 받기 코드를 입력하고 [프로그램] 버튼을 눌러 저장합니다.

초기치 : *0 (MAXTEL 교환기 시스템)