## ● 검색번호 자동 재 다이얼

LCD 화면에 번호를 검색한 상태에서 재 다이얼 버튼을 누르면 검색한 번호로 전화를 걸 게 됩니다.

## ● 통화전환

통화 중에 전환 버튼을 눌러 통화보류 상태에서 원하는 내선번호를 눌러 통화 전환 후 수화기를 내려 놓습니다.

## ● 통화보류

통화 중에 보류/지움 버튼을 누르면 개별 보류가 되고 보류/지움 버튼을 다시 누르면 통화상태로 전환됩니다.

## ● 재 다이얼

스피커 + 재 다이얼 버튼을 눌러 마지막 번호 재 다이얼

## ● 당겨 받기

벨이 울릴 때 당겨 받기 버튼을 누르면 됩니다.
(초기치 "*" + "* " : G★MAX 키폰 시스템)

## ● 핸즈프리 통화

스피커 버튼을 누른 후 다이얼을 하고 통화를 한 후 다시 스피커 버튼을 누르면 통화가 종료됩니다.

## ● 헤드 셋 사용방법

헤드 셋 기능이 설정된 상태에서 걸려온 전화를 받는 방법은 벨이 울릴 때 스피커 버튼을 눌러 전화를 받고, 통화가 끝난 후 스피커 버튼을 눌러 통화를 종료합니다.

## ● 당겨 받기 버튼 셋팅

프로그램+당겨 받기 버튼을 누르면 LCD 화면에 "PICUP"가 나오고. 교환기에 맞는 당겨 받기 코드 입력 후 프로그램 버튼을 눌러 저장을 하고 스피커 버튼으로 종료합니다.

**"경기유망중소기업",**
**"기술혁신(INNOBIZ)기업",**
**"벤처인증기업","ISO 9001 인증기업"인**

**" G★MAX "에서 만든 제품입니다.**

### 제품 보증서

| 제 품 명 | | 모 델 명 | |
|---|---|---|---|
| 구 입 일 | 년 월 일 | SERIAL NO. | |
| 구입대리점 | | 판 매 금 액 | |
| 무료수리기간 | 1 년 | 부품보유기간 | 제품 단종 일로부터 5 년 |

저희 지맥스정보통신㈜ 의 제품을 구입하여 주셔서 감사 드립니다. 본 제품은 철저한 품질관리와 정밀검사에 합격한 우량품입니다.

- **무료서비스**

제품의 결함이나 고장이 발생했을 경우에는 판매점, 대리점 및 본사에서 정성껏 수리하여 드립니다. 무료서비스는 구입 일로부터 1 년간 받으실 수 있습니다.

- **유료서비스**

구입 일로부터 1 년 이내라도 다음과 같은 경우는 유료서비스 이므로 아래 사항을 잘 읽어 보신 후 서비스를 신청하여 주시기 바랍니다.

1. 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)으로 인한 고장.
2. 충격전압을 보호할 수 없는 불안전한 전원에서 사용한 경우.
3. 사용자의 취급부주의로 발생한 고장.
4. 부당한 수리 또는 내부를 변경하여 손상시킨 고장.
5. 제품내에 이물질(커피, 우유, 음료수, 장난감 등)이 혼입되어 고장이 발생한 부분.
6. 국선/내선 추가 사용 요구 시.
7. 이전 등으로 재설치 요청 시.
8. 설치 및 세팅 완료 후 내부 사정으로 인한 프로그램 변경 시.
9. 구입시 구매자 설치 조건으로 판매된 제품의 설치 시.
10. 소모성 부품의 수명이 다한 경우.(밧데리 등)
11. 기타 다른 기기 부착, 네트워크 및 타사 프로그램 지원 시.

- **본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제품 단종일로부터 5 년입니다.**
- **소비자 상담실 : (031) 741~6200(대)**

# G★MAX®

# 키폰 기능폰(발신자전화기)

# Model : CS7N

## 전화기 간편 프로그램 방법

사용자의 환경에 맞게 전화기의 프로그램을 변경하여 사용할 수 있습니다.
프로그램버튼을 누르면 화면에 "Set"가 나오게 되고 이때 원하시는 프로그램 번호를 다이얼버튼을 이용하여 누르게 되면 각각의 프로그램 셋팅 화면으로 진입하게 됩니다.

- 프로그램 +1 ····· 날짜 시간
- 프로그램 +2 ····· 화면밝기 조정
- 프로그램 +3 ····· 자기 지역번호 입력
- 프로그램 +4 ····· 오프 후크 타임
- 프로그램 +5 ····· 플레쉬 타임
- 프로그램 +6 ····· 국선점유 코드
- 프로그램 +7 ····· 헤드 셋 사용가능 여부
- 프로그램 +8 ····· 다이얼 펄스/톤 선택
- 프로그램 +당겨 받기 ····· 당겨 받기 버튼
- 프로그램 +# 9+프로그램 전화기를 교환기에 연결 시 필요한 셋팅 (초기값)

프로그램 +# *+프로그램 전화기를 국선라인에 직접 연결 시 필요한 셋팅

각각의 메뉴에서 프로그램 셋팅이 완료된 후 프로그램 버튼을 누르면 설정 값이 저장된 후 다음 프로그램 메뉴로 이동합니다.

## 자주 사용하는 기능의 프로그램 방법

1. 프로그램 +1~8 버튼을누르면 프로그램 설정 화면으로 진입을 하게 되고, 볼륨버튼 ▼ 또는 ▲ 을 이용하거나 직접 다이얼로 변경 값을 입력 후 프로그램 버튼을 누르면 저장 후 다음프로그램으로 이동합니다.
2. 프로그램 하는 동안, **스피커** 버튼을 누르면 저장되지 않은 상태에서 빠져 나오게 됩니다.

### ● 볼륨 조정

✧ **스피커 볼륨 조정**

스피커 버튼을 누른 후 ▼ 또는 ▲ 버튼을 눌러 원하는 단계로 맞추고 스피커를 눌러 빠져 나옵니다.
(0 ~ 3 단계로 조정가능, 초기치: 1 단계)

✧ **핸드 셋 수화기 볼륨 조정**

송수화기를 든 후 ▼ 또는 ▲ 버튼을 눌러 원하는 단계로 맞추고 송수화기를 내려놓습니다.
(0 ~ 3 단계로 조정가능, 초기치: 1 단계)

✧ **링 신호 볼륨 조정**

링이 울리고 있는 중이나, 송수화기를 들지 않은 상태에서 ▼ 또는 ▲ 버튼을 눌러 원하는 단계로 조정합니다.
(00~02 단계로 조정가능, 초기치: 02 단계)

### ● 날짜 시간 셋팅

프로그램+1 을 누르면 년도가 깜박이게 됩니다. 이때 ▼ 또는 ▲버튼을 눌러 년도를 바꾼 후 프로그램 버튼을 누르면 저장 후 월/ 일/ 시간 순으로 이동하게 됩니다. 입력이 끝난 후 스피커 버튼을 눌러 셋팅을 종료합니다.

### ● LCD 밝기 조정

프로그램+2을누르면 LCD 화면에 "2 LCd-2" 가 나옵니다. 이때 ▼ 또는 ▲ 버튼을 눌러 LCD 밝기를 조정 후 프로그램 버튼을 눌러 저장합니다.
(0 ~ 3 단계까지 4 단계로 조정가능, 초기치 3 단계 )

### ● 자기 지역번호 입력

프로그램+3을누르면 LCD 화면에 "3 LOCAL_ _ _ _ _"가 나옵니다. 지역번호 입력 후 프로그램 버튼을 눌러 저장합니다.

### ● 오프후크 타임

프로그램+4을누르면 LCD 화면에 "4OFFHOOK _ _006"가 나옵니다. 원하는 값으로 조정 후 프로그램 버튼을 눌러 저장합니다.

### ● 플래시 (전환) 타임

프로그램+5을누르면 LCD 화면에 "5 FLASH _ _ _ ", 가 나옵니다. 005-095 까지 입력이 가능합니다. 원하는 값을 입력 후 프로그램 버튼을 눌러 저장합니다.
초기치 036*10ms =360ms

### ● 국선 점유코드 입력

프로그램+6을 누르면

✧LCD 화면에 "6 COdE1 _ _ _", 가 나옵니다. 첫 번째 그룹에 국선 점유코드를 입력 후 ▼ / ▲ 버튼을 눌러 두 번째 그룹으로 이동합니다. (초기치 9)

✧LCD 화면에 "6 COdE2_ _ _", 가 나옵니다. 재 다이얼 버튼을 누르면 ' A ' 가 표시되는데 어떠한 번호도 가능하다는 뜻입니다. (초기치 #4AA - G*MAX 키폰)
만약 교환기에 전화기가 연결되어 있고 위에 셋팅된 국선점유 코드를 이용하여 국선을 사용 후 재 다이얼을 할 경우 자동으로 국선점유 후 1 초 후에 조금 전 걸었던 번호로 재 다이얼 됩니다.

<u>만약 전화기가 국선에 직접 연결되어 있을 경우 위 두 그룹의 국선점유 코드를 모두 지워(지움 버튼)야 합니다.</u>

### ● 헤드 셋 설정

프로그램+7을 누르면

✧LCD 화면에 "7 HEADSET _ _ _", 가 나옵니다. 11 을 입력하면 Headset 기능이 실행됩니다.

(초기치 00 – 헤드 셋 기능 설정 안됨)

### ● Tone Pulse 셋팅

프로그램+7 을 누르면 LCD 화면에 "8 PULSE-0", 가 나옵니다. 원하는 값을 입력 후 프로그램을 누르면 저장됩니다. 1-pulse, 0-tone (초기치 0)

### ● 당겨 받기 버튼 설정

프로그램 + 당겨 받기 를 누릅니다. LCD 화면에 "PICK-", 가 나옵니다. 당겨 받기에 해당하는 코드를 입력 후 프로그램을 눌러 저장합니다.
( 초기치 "* + * " : *G★MAX* 키폰 시스템)

## 기본기능 사용방법

### ● DSS 버튼 (M1~M20)프로그램 및 사용방법

✧프로그램+M1~M20 버튼을 누르고 원하는 번호를 입력 후 프로그램을 눌러 저장 한 후 ▼ 또는 ▲ 버튼을 눌러 CO (외부전화번호) 또는 Et (내선번호)를 선택 후 프로그램을 눌러 최종 저장합니다.

✧사용방법: M1~M20 을 누르면 입력된 번호가 실행되어 내선 또는 외부로 전화를 걸게 됩니다.

### ● 걸려온 번호 확인 ( 저장 = 20 개 )

IN 버튼을 누르면 저장된 가장 최근 번호가 화면에 표시됩니다. ▼ / ▲ 버튼을 눌러 저장된 다른 번호를 검색할 수 있습니다.
보류/지움 버튼을 누르면 현재 검색된 번호를 지울 수 있으며, 보류/지움 버튼을 3 초 이상 길게 누르면 저장된 모든 번호가 지워집니다.

### ● 걸었던 번호 확인 ( 저장 = 12 개 )

OUT 버튼을 누르면 마지막 걸었던 번호가 화면에 표시됩니다. ▼ / ▲ 버튼을 눌러 저장된 다른 번호를 검색할 수 있습니다.
보류/지움 버튼을 누르면 현재 검색된 번호를 지울 수 있으며, 보류/지움 버튼을 3 초 이상 길게 누르면 저장된 모든 번호가 지워집니다.